

■ INTRODUCCION

Gracias por elegir el Sonytec Gamepad Apollo GP-100. El Gamepad con 8 botones ultra sensibles diseñado para los mas conocidos juegos de ARCADE.

■ CONTENIDO

- Sonytec gamepad Apollo GP-100.
- Manual de usuario en español.

■ REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Y ESPECIFICACIONES

Requerimientos del sistema.

- IBM PC: Pentium 133 Mhz. o superior.
- Puerto de juego 15 pines (MIDI).
- Windows 98 o superior.

Especificaciones.

- Medidas: 162x106x24 mm.
- Peso: 200 gr.
- Cable: 183 cm.



■ INSTALACION

1. Apague su ordenador.
2. Conecte el Pad al conector 15 pines de su ordenador.
3. Encienda el ordenador e inicie el software de su juego.

■ CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

- Gamepad con 8 direcciones de movimiento; arriba, abajo, derecha, izquierda, arriba derecha, arriba izquierda, abajo derecha, abajo izquierda.
- 8 botones identificados: A, B, TA, TB, C, D, E, y F. Diríjase al manual de su juego para la configuración mas adecuada.

■ ADVERTENCIAS

1. Asegurese de que el software de su juego soporta Gamepads.
2. No todos los software de juegos requieren el uso los 8 botones del Sonytec Apollo GP-100. Si detecta que alguno de los botones no responde por favor compruebe la configuración de su software de juego.
3. La funciones de los botones pueden variar según el juego. Compruebe siempre el manual del juego para un mejor funcionamiento.
4. Si el puerto de juego de su ordenador solo soporta 1 Gamepad, los botones C,D,E, y F no funcionarán, solo el D-Pad y los botones A, B, TA, TB funcionaran.

■ PRECAUCIONES

1. Puede limpiar su Apollo GP-100 con un trapo húmedo. No utilice líquidos con sustancias abrasivas.
2. Nunca conecte o desconecte su Apollo GP-100 con el ordenador encendido, esto puede causar serios daños tanto a su Apollo GP-100 como a su ordenador.

Cualquier duda o consulta puede Ud. Dirigirla a : soporte@sonytec.com